

Návod k inkubátoru TERAECHIS STANDARD

Technické parametry:

- rozměry (vnější) 36 x 40 x 33 cm (š x v x h)
- 100 W topné těleso s termostatem
- otevírání a regulace z předu
- tříplášťové provedení (sklo, polystyren, sklo)
- přesnost inkubační teploty na 0,5 °C
- objem vnitřního užitečného inkubačního prostoru - 24 l
- inkubační nádoby: 3 x velká dóza (28 x 6 x 18 cm), 15 x malá dóza (10 x 7 x 5 cm)
- vyzkoušená inkubace až 6 standardních snůšek užovek *Pantherophis guttatus* a 90 vajec *Eublepharis macularius*
- doplňování vody do inkubátoru 1x za 21 dnů



Návod k použití:

Inkubátor umístěte na suché místo na měkkou a rovnou podložku. Nejlépe je inkubátor umístit do místnosti, kde nekolísá výrazně teplota. Zkontrolujte, zda inkubátor není poškozený – zejména prasklé sklo pláště či topného tělesa. Vyjměte inkubační dózy a naplňte je dle potřeby inkubačním substrátem. Inkubační dózy nemají větrací otvory, neboť nejsou potřebné. Do spodní části inkubátoru nalijte vodu (nejlépe destilovanou) do úrovně asi 1 cm pod horní hranu přední přepážky inkubátoru. Voda v inkubátoru musí být vždy, pokud je inkubátor připojen do elektrické sítě!!! Pokud tomu tak nebude, pak topné těleso může prasknout a bude nenávratně poškozené (v tomto případě se na něj nevztahuje záruka). Po úplné naplnění vodou vydrží inkubátor bez dalšího dolívání vody až 21 dnů. Doporučujeme však alespoň jednou týdně celý inkubátor a hlavně stav vody v něm zkontrolovat. Na topném tělese nastavte regulátorem teplotu, která se vám ukáže na číselnici na tělese. Topné těleso ponořte do vody. Zapojte inkubátor do elektrické sítě a nechte alespoň 24 hodin zapojený. Po této době zkontrolujte teplotu na rtuťovém teploměru. Pokud teplota nastavená na topném tělese neodpovídá teplotě na teploměru (může se stát špatnou kalibrací, není vada topného tělesa), pak nastavte teplotu nižší či vyšší na topném tělese, dokud nebude rtuťový teploměr ukazovat vámi požadovanou teplotu. Pokud teplota odpovídá vámi požadované t., pak můžete začít s inkubací. Vlhkost regulujete navlhčením substrátu v dózách. Vlhkost v prostoru inkubátoru je téměř 100 %.

Doporučené inkubační substráty: perlit (Agroperlit), vermikulit, rašeliník.
Záruční doba: 6 měsíců ode dne prodeje, záruka je možná pouze s tímto dokladem.

Výrobce a servis: Teraechis – Tomáš Mazuch, Brožíkova 427, Pardubice 530 09. Tel. 604505766, E-mail: teraechis@teraechis.cz, www.teraechis.cz.
Vyrobeno v České republice.

Datum prodeje: